

SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

- 1. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania jedynie w pomieszczeniach zamkniętych
- 2. W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierdzenia widocznego uszkodzenia nie wolno korzystać z urządzenia. W takim przypadku należy zwrócić się do firmy Viaken
- 3. Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodów w wodzie lub innych płynach.
- 4. W przypadku gdy przewody połączeniowe zostały uszkodzone, nie wolno korzystać z urządzenia.
- 5. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo zalecamy używać do podłączenia jedynie kabli naszej produkcji (każdy producent może mieć inny standard wyprowadzeń)
- 6. Diagnostyka pojazdu może być prowadzona wyłącznie przez przeszkolony personel.
- 7. Urządzeni można podłączać do pojazdu wyłącznie poprzez dedykowane do tego celu gniazdo diagnostyczne.
- 8. Niedopuszczalne jest dokonywanie żadnych zmian w instalacji elektryczne pojazdu oraz w elektronice urządzenia.
- 9. Podłączanie urządzenia do złącza diagnostycznego pojazdu należy wykonywać tylko przy wyłączonym zapłonie.
- 10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieodpowiedniego korzystania lub nieprawidłowej obsługi.



2. Opis skanera:



- 1. Wyświetlacz LCD, 128*64 pixeli
- 2. ENTER klawisz wyboru
- 3. ESC- klawisz powrotu do poprzedniego okna
- 4. UP/DOWN klawisz do poruszania się po ekranie góra dół,
- 5. LEFT/RIGHT klawisze wyboru i poruszania kursorem
- 6. Włącznik urządzenia

7. OBDII - kabel połączeniowy z samochodem oraz adaptery OBDII 16 pin/Honda 3pin



2.1 Cechy produktu

Dostępne funkcje:

- Odczyt kodów błędów
- Kasowanie kodów błędów
- Odczyt parametrów data list
- Testy elementów wykonawczych
- ECM Reset

Obsługiwane systemy:

- PGM_FI
- AT
- ABS_VSA
- SRS
- EPS

3. Instrukcja obsługi

3.1 Uruchomienie urządzenia

1)Wyłącz stacyjkę 2)Znajdź gniazdo 16 pinowe OBDII:



lub Honda 3 pin:





3)Połącz skaner z pojazdem
4)Włącz stacyjkę
5)Uruchom urządzenie przyciskiem włącznika
5)Poczekaj chwilę pojawi się widok menu:



3.2 Funkcje dostępne w Menu głównym

H685	
> Dia9nose Contrast Lod Test Keypad Test About	

Diagnose- Diagnoza Contrast- Ustawienia kontrastu Lcd Test- Test wyświetlacza LCD Keypad Test- Test klawiszy About- Informacja o wersji urządzenia



4. Diagnoza

Wybierz w menu głównym pozycję diagnoza i naciśnij klawisz [enter]



Następnie należy wybrać dokładnie system który chcemy diagnozować

PGM_FI- Diagnoza układu napędowego AT- Automatyczna skrzynia biegów ABS SRS- Poduszka powietrzna EPS- Elektroniczny system wspomagania kierowncy

Wybór należy zatwierdzić klawiszem [enter] Skaner rozpocznie komunikację...



Przykładowo jeżeli wybierzemy AT przejdziemy do menu diagnozy automatycznej skrzyni biegów.

Function select	
> TROUBLESHOOT DATA LIST CLEAR FUNCTION TEST	



W przypadku problemów z komunikacją na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Connect ECU failed!"

Information Connect ECUfailed! Please make sure: 1. The ignition of tthe car is on. 2. The diagnosis connection is ok.

4.1 Odczyt kodów błędów

Aby odczytać kody błędów należy wybrać pozycję TROUBLESHOOT

I zatwierdzić klawiszem [enter]

	Functio	on select
> T DC	ROUBLES ATA LIS EAR	HOOT T
H E	UNCTION CM RESE	TEST

Skaner rozpocznie odczyt kodów błędów



Jeżeli w wybranym module są zapisane kody błędów zostaną wyświetlone na wyświetlaczu, jeżeli będzie więcej niż jeden aby odczytać kolejny/poprzedni użyj klawiszy nawigacynych UP/DOWN

Fault code	s list
>01-01 TCC SOLENOID A FAILURE	VLAVE -



4.2 Odczyt listy danych DATA LIST

Aby rozpocząć podgląd listy danych DATA LIST należey w menu funkcji wybrać pozycję DATA LIST I zatwierdzić klawiszem [enter]

Function select	
TROUBLESHOOT >DATA LIST CLEAR FUNCTION TEST	
ECM RESET	

Na wyświetlaczu pojawi się lista danych



4.3 Kasowanie kodów błędów

W celu skasowania kodów błędów należy wybrać CLEAR I zatwierdzić klawiszem [enter]

Function select
TROUBLESHOOT DATA LIST >CLEAR FUNCTION TEST ECM RESET



Następnie należy ostatecznie potwierdzić klawiszem [enter]



Po poprawnym wykasowaniu kodów błędów na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Erase Fault code(s) SuccessFully!"



4.4 FUNCTION TEST

W menu wybierz pozycję "FUNCTION TEST" I zatwierdź klawiszem [enter]

	Func	tion	select	
TR DA CL >FU EC	OUBL TA L EAR NCTI M RE	ESHO IST ON TE SET	OT EST	

Teraz używająć kalwiszy nawigacyjnych UP/DOWN należy wybrać element, który chcemy testować, wybór zatwierdzamy klawiszem [enter]

Function test select > lockup Solenoid Shift Solenoid A Shift Solenoid B

4.5 ECM RESET

Aby przeprowadzić reset komputera w menu wybierz pozycję "ECM RESET" I zatwierdź klawiszem [enter]

Function select	
TROUBLESHOOT DATA LIST CLEAR FUNCTION TEST > ECM RESET	

Potwierdź kalwiszem [enter], reset zostanie rozpoczęty, wby anulować naciśnij klawisz [esc]

Information

DTCs and Freeze Data will be lost. Do you wish to continue?



Po poprawnym zresetowaniu komputera na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ECS RESETED SUCCESS-FULLY!"



5. Ustawienia kontrastu

Aby zmienić kontrast wyświetlacza w menu głównym wybierz pozycje [contrast] I zatwierdź klawiszem [enter]

38%	
0077	

Zmianę dokonujemy klawiszami UP/DOWN



6. Test wyświetlacza

Aby przeprowadzić test wyświetlacza w menu głównym wybierz pozycję [Lcd Test] I zatwierdź klawiszem [enter], skaner rozpocznie test.



Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawi się komunikat " Test end !"





7. Test klawiszy

Aby przeprowadzić test klawiszy w menu głównym wybierz pozycję [Keypad Test] I zatwierdź [enter]



Po naciśnięciu klawisza jego odpowiednik na ekranie powinien mrugnąć, aby zakończyć test naciścnij klawisz [esc],

8. About- informacje o urządzeniu

Aby odczytać informację o numerze seryjnym oprogramowania, sprzętu itp. w menu głównym wybierz pozycję [About] I zatwierdź klawiszem [enter]

Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie informacje.



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII



Bateria dostarczona wraz z produktem może zawierać śladowe ilości kadmu, niklu lub ołowiu.

Znak przekreślonego pojemnika na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej zużyty produkt musi trafić do specjalnego pojemnika.

ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTYCH BATERII, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, lub jednostek oczyszczania miasta.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.