

7. Centrum Serwisowe.

Adres centrum serwisowego.

Viaken Centrum Serwisowe:

Strona internetowa: www.viaken.pl

Email: biuro@viaken.pl

Adres: Paproci 8, 30-714 Kraków, Polska.

Telefon stacjonarny: (0-12)257-10-16

Telefon komórkowy: 696-906-696



**CYFROWA ZMIENIARKA MUZYCZNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Copyright Information

Copyright © 2012 Viaken.

All rights reserved.

Informacje, specyfikacja oraz ilustracje zawarte w tej instrukcji oparte są na najnowszycł informacjacł aktualnych w momencie drukowania Instrukcji. Firma Viaken zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w dowolnej chwili bez informowania o tym.


1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.


1. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania jedynie w pomieszczeniach zamkniętych
2. W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierdzenia widocznego uszkodzenia nie wolno korzystać z urządzenia. W takim przypadku należy zwrócić się do firmy Viaken
3. Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodów w wodzie lub innych płynach.
4. W przypadku gdy przewody połączeniowe zostały uszkodzone, nie wolno korzystać z urządzenia.
5. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo zalecamy używać do podłączenia jedynie kabli naszej produkcji (każdy producent może mieć inny standard wyprowadzeń)
6. Diagnostyka pojazdu może być prowadzona wyłącznie przez przeszkolony personel.
7. Urządzeni można podłączać do pojazdu wyłącznie poprzez dedykowane do tego celu gniazdo.
8. Niedopuszczalne jest dokonywanie żadnych zmian w instalacji elektrycznej pojazdu oraz w elektronice urządzenia.
9. Podłączanie urządzenia do złącza pojazdu należy wykonywać tylko przy wyłączonym zapłonie.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieodpowiedniego korzystania lub nieprawidłowej obsługi.
11. Zmieniarka przeznaczona jest tylko do pojazdów z zasilaniem 12v

Hyundai 8pin**Kompatybilne Modele**


Elantra, Sonata, Matrix, Coupe, Azera, Equus, Santa Fe, Veracruz, tuscon



Przód




Tył




Wtyczka

Hyundai 13pin**Kompatybilne Modele**


Elantra, Sonata, Matrix, Coupe, Azera, Equus, Santa Fe, Veracruz, tuscon




Przód




Tył




Wtyczka

Suzuki**Kompatybilne Modele : SWIFT**

Przód



Tył




Wtyczka


Nissan

Kompatybilne Modele


Nissan factory radio with 12pin connector at the radio



Przód



Tył




Wtyczka


BMW 10PIN

Kompatybilne Modele

BMW factory radios with 10-pin connector at the radio



Przód



Tył




Wtyczka


BMW 12PIN

Kompatybilne Modele


BMW factory radios with 12-pin connector at the radio



Przód



Tył



Wtyczka

Charakterystyka

Cyfrowa samochodowa zmieniarka do odtwarzania plików muzycznych z nośników danych.

- Jakość CD
- Sterowanie z klawiszy funkcyjnych samochodu
- Pamięć ostatniego utworu
- Obsługa kart pamięci do 16G SD oraz USB flash
- Port USB
- Port Aux

2. Specyfikacja techniczna

Wymiary: 10,5cm x 6,5cm x 1,8cm

Waga netto: 84g

Zasilanie: 7~15v

Napięcie: 80mA (12v)

Zasilanie USB: 5v, 200mA

Wejście AUX 1.0Vrms (10kOhm)


Wyjście Audio: 2.0Vrms (10k Ohm)

Audio: >90 dB (1kHz, 0 dB)

Zakres temperatur podczas eksploatacji od -20°C do 70°C

Format plików: WMA (8Kbps~320Kbps), MP3(8Kbps~320Kbps)

3 Opis urządzenia i Akcesoria dodatkowe (o wyposażeniu)




- 1- Jednostka główna z portem USB i AUX
- 2- Kabel podłączeniowy zmieniarki do radia
- 3- Przedłużka USB
- 4- Kabel AUX
- 5- Czytnik kart pamięci
- 6- Przycisk reset (należy wcisnąć gdy urządzenie się zawiesi)
- 7- Opcjonalnie mogą być dołączone szperaczki do wyjmowania radia

4. Instrukcja obsługi

Instalacja zmieniarkei

Przykładowy schemat podłączenia:




1. Przed instalacją zmieniarkei wyłącz zapłon w samochodzie
2. Ustaw DIP SWITCH (przełącznik) na zmieniarce w zależności do jakiego samochodu będzie podłączona (ustawienia w dalszej części instrukcji)
3. Podłącz zmieniarke do złącza zmieniarkei w radiu (przeważnie znajduje się z tyłu radia)
4. Wepnij pamięć przenośną z muzyką do zmieniarkei
5. Włącz radio, ustaw źródło zmieniarkei

Mazda**Kompatybilne Modele**

Mazda3, Mazda5, Mazda6, Mazda323, MazdaRX8, Mazda Premacy



Przód



Tył




Wtyczka


Volkswagen 8pin**Kompatybilne Modele**

All 1998 and up volkswagen factory with a round "scan" button ,and the 8-pin connector at the radio.


All 1988 and up Audi "Concert" and "Symphony" radios with 8-pin connector at the radio.



Przód



Tył




Wtyczka

Volkswagen 12pin**Kompatybilne Modele**


2006 and up volkswagen factory with 12-pin connector at the radio.



Przód



Tył




Wtyczka


Toyota Big Plug

Kompatybilne Modele


Celica 1998-2002, Corolla 1998-2003, Camry 1998-2003, Highlander 2001-2003, Land Cruiser 1998-2003, MR2 1998-2002, Sequoia 2000-2002, Sienna 1998-2003, Tacoma 1998-2003, Tundra 2000-200, 4-Runner 1998-03, Avalon 1998-03, Camry Solara 2000-2002, Honda-Passport 1998-02, Isuzu 1998-03, Amigo 1998-03, Rodeo 1998-03, Trooper



Przód



Tył




Wtyczka


Toyota Small Plug

Kompatybilne Modele


Vios, Avalon 2003-2005, Corolla 2005, Camry 2005, Camry Solara 2003-2005, Celica 2005, 4Runner 2003-2005, Highlander 2004-2005, Land Cruiser 2003-2005, Matrix 2005-2006, MR2 2003-2005, Sequoia 2003-2005, Sienna 2004-2005, Tacoma 2005-2006, Tundra 2003-2005, Prado 2003-2005, Scion



Przód



Tył



Wtyczka


JAK POPRAWNIE WGRAĆ PLIKI MUZYCZNE NA PENDRIVA LUB KARTĘ PAMIĘCI?

Na poniższym zdjęciu układ folderów jaki powinien znajdować się na nośniku danych.

CD01 to pliki zapisane bezpośrednio na nośniku (nie w katalogu)

Reszta folderów to CD02, CD03...

Ilość folderów jest uzależniona od pojazdu i radia do którego jest podłączona zmieniarła np. w grupie VAG maksymalna ilość folderów to 6



5. Ustawienia DIP SWITCH (przełącznika) zmieniarki w zależności od pojazdu i typu podłączenia

Brand	For DM C-9088			
	1	2	3	4
Honda 2.4	ON	ON	ON	ON
Honda 2.3	ON	ON	ON	OFF
Toyota (small)	OFF	ON	ON	ON
Toyota (big)	OFF	ON	ON	OFF
Mazda	ON	ON	OFF	ON
BMW	OFF	OFF	ON	ON
Volkswagen (8 pin)	ON	ON	OFF	OFF
Volkswagen (12 pin)	OFF	ON	OFF	OFF
Nissan	OFF	OFF	OFF	ON
Suzuki	ON	OFF	OFF	OFF
Hyundai (8 pin)	ON	OFF	OFF	ON
Hyundai (13 pin)	OFF	OFF	ON	OFF

UWAGA Ustawienia DIP SWITCH dla Modeli radia: Navi Plus, MFD Navi, RNS-MCD-8pin:


1.OFF 2.ON 3.OFF 4.OFF

6. Kompatybilne radia


Honda 2.3

Kompatybilne Modele


Accord 1998-2002, Civic 1999-2002, Odyssey 1999-2004, Pilot 2003-2005, Prelude 1999-2001, S2000 2000-2003



Przód



Tył




Wtyczka


Honda 2.4

Kompatybilne Modele


Accord 2003-2006, Fit, City, Civic, Element 2003-2005, Odyssey 2005-2006, Ridgeline 2006, S2000 2004-2006



Przód



Tył



Wtyczka